Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	HI_MEDIA HD300B							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open						
AV	Source							
TEXT	Epg	Title						
TV	TV Mode							
	TimeShift							
	Subtitle							
	Zoom	Angle						
Back	Repeat							
Epg	Slow	Bookmark						
	Step	A-B						
	Stop							
Red	Rec	Red						
Green	Rwd	Green						
Yellow	Play	Yellow						
Blue	Fwd	Blue						
	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Setup	16:9						
◄	◄	◄						
OK	Enter	Enter						
►	►	►						
MENU	Home	Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Return	Seek						
VOL+	Vol+							
i +	Info							
CH+	Next/P.Up							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev/P.Dwn							
1	1	USB						
2	2	DVD						
3	3	CARD						
4	4	HDD						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.								