Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION HT728 v1							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby							
AV	Reset							
TEXT								
TV								
🕒								

≡◆								
Back								
≡X Epg ◄II								
≡? II►								
≡X ■								
i II								
Red ●	DVD/5.1							
Green ◄◄	Stereo							
Yellow ►	Aux1							
Blue ►►	Aux2							
🔈	2.1CH							
▲	Mvol+							
Pict	5.1CH							
◄	Front-							
OK								
►	Front+							
MENU								
▼	Mvol-							
EXIT								
VOL+	Tre+							
i +	3D							
CH+	Bass+							
VOL-	Tre-							
MUTE	Mute							
CH-	Bass-							
1	Cen-							
2	Cen+							
3								
4	Sur-							
5	Sur+							
6								
7	Sw-							
8	Sw+							
9								
Guide -/-- 1.								
0/10								
Fav P/C 2.								