Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-903							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV							
🕒	Sleep							

≡◆								
Back	Prev.Pr.							
Epg	EPG							
T_Reveal	T_Reveal							
T_Hold	T_Hold							
i II	Freeze							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔈	S.Mode							
▲	▲							
Pict	P.Mode							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Normal							
VOL+	Volume+							
i +	Display							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1	Pip						
2	2	Pip Swap						
3	3	Pip Source						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev.Pr.							