Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	A.C.RYAN ACR-PV73800							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject						
AV								
TEXT	Files							
TV	TV Sys							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat	A-B						
≡✕ Epg ◄II	Replay							
≡ II►	Skip	CM Skip						
≡✕ ■	Stop							
I II	Pause							
Red ●		Red/Sel.						
Green ◄◄	Rev	Green/Conf						
Yellow ►	Play	Yellow						
Blue ►►	Fwd	Blue						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Menu	Setup						
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Home	Home						
▼	▼	▼						
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Goto							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Edit							