Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	Panasonic EUR7702030							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV								
TEXT								
TV	Direct							
🕒	Sleep							
----	Test							
≡◆	SFC							
Back	Effect							
≡✕ Epg	-							
≡	+							
≡✕ ■	Stop							
i II	Level							
Red ●								
Green ◀◀	Rev/Prev							
Yellow ▶	Play							
Blue ▶▶	Fwd/Next							
🔊	Sound	Subwoofer						
▲	▲							
Pict								
◀	◀							
OK	Enter							
▶	▶							
MENU	Menu	Top Menu						
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+	Volume+						
i +	Display							
CH+								
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Muting	Muting						
CH-								
1	1	TV						
2	2	VCR						
3	3	DVD						
4	4	MD						
5	5	TUNER/Ba						
6	6	TAPE						
7	7	CD						
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	>10							
0/10	0							
Fav P/C 2.								