Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ASUS N817							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Mode							
TEXT								
TV								
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom							
Back	Back	Swap						
≡✕ Epg								
≡ ♀ ⏯	Shuffllle							
≡✕ ■	Stop							
⏯	Play/Pause							
Red ●								
Green ◀◀	Rev							
Yellow ▶	Play/Pause							
Blue ▶▶	Fwd							
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Setup							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Home							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+	Vol+							
i+	Display							
CH+	Next							
VOL-	Vol-							
MUTE								
CH-	Prev							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
Guide -/-- 1.								
0/10								
Fav P/C 2.								