**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160  Mobil: +36-30-756-2289  www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASUS RC2582103/01B | | | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Power | | | | | | | |
| AV | | | | | | | | |
| TEXT | | | | | | | | |
| TV | | | | | | | | |
| 🕒 | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| ≡⇕ | Zoom | | | | | | | |
| Back | Return | | | | | | | |
| ≡X Epg◄I | Edit | | | | | | | |
| ≡ II► | | | | | | | | |
| ≡✕ ■ | Stop | | | | | | | |
| i II | Play/Pause | | | | | | | |
| Red ● | | | | | | | | |
| Green ◄◄ | Rev | | | | | | | |
| Yellow ► | Play/Pause | | | | | | | |
| Blue ►► | Fwd | | | | | | | |
| 🔈 | | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | | | | |
| Pict | | | | | | | | |
| ◄ | ◄ | | | | | | | |
| OK | OK | | | | | | | |
| ► | ► | | | | | | | |
| MENU | Option | | | | | | | |
| ▼ | ▼ | | | | | | | |
| EXIT | Return | | | | | | | |
| VOL+ | Vol+ | | | | | | | |
| i+ | Info | | | | | | | |
| CH+ | Next | | | | | | | |
| VOL- | Vol- | | | | | | | |
| MUTE | Mute | | | | | | | |
| CH- | Prev | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | ▲ | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | ◄ | | | | | | | |
| 5 | OK | | | | | | | |
| 6 | ► | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | ▼ | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| Guide -/-- 1. | Guide | | | | | | | |
| 0/10 | | | | | | | | |
| Fav P/C 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |