Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	HUMAX UD-FOX							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio							
🕒								
----	T_Mix							
≡⇕	T_Size							
Back	Back							
≡✕ Epg	T_Upd.							
≡ ⏸	T_Rev.							
≡✕ ■								
i ⏸	List							
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green							
Yellow ▶	Yellow							
Blue ▶▶	Blue							
🔈								
▲	▲							
Pict	Wide							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								