Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	WD WD-01							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject						
AV								
TEXT								
TV								
🕒								

≡◆	Search							
Back								
≡✕ Epg								
≡ ♀ II▶								
≡✕ ■	Stop							
i II								
Red ●								
Green ◀◀	Rev							
Yellow ▶	Play							
Blue ▶▶	FF							
🔊								
▲	▲							
Pict	Option							
◀	◀							
OK	Enter							
▶	▶							
MENU	Home							
▼	▼							
EXIT	Back							
VOL+								
i +								
CH+	Next							
VOL-								
MUTE								
CH-	Prev							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
Guide -/-- 1.								
0/10								
Fav P/C 2.								